


Инструкция пользования навигационно связным терминалом (НТС)

1 Перед началом работы необходимо убедиться в том, что на устройстве включённая GPS-навигация (местоположение, геоданные), а так же мобильный интернет (мобильные данные, передача данных);

В разделе НАСТРОЙКИ

 **передача данных (интернет)**

 **местоположение (геолокация)**



2 Запускаем приложение «Навигационный терминал» (далее НТ), ярлык на данное приложение находится в меню телефона (приложениях, рабочем столе);

3 В открывшемся приложении НТ необходимо обратить внимание на два индикатора работы НТ, «связь с сервером» и «связь со спутниками»

 нет соединения, плохое соединение, хорошее соединение.

 нет связи со спутниками, подключено < 10 спутников, подключено >12 спутников.

Если нет соединения с сервером , то Вам нужно проверить включена ли передача данных (мобильный интернет, мобильные данные и т.д.). Если передача данных включена, а связи с сервером нет, то необходимо создать ТОЧКУ ДОСТУПА: настройки >>> другие сети >>> мобильные сети >>> ТОЧКИ ДОСТУПА >>> свойства >>> создать (добавить) новую точку доступа и прописать соответствующие данные для каждого мобильного оператора (MTPS, VELCOM)

Если Sim Velcom connect31.velcom.by

Если Sim MTS VPN

Если нет соединения со спутниками , то Вам нужно проверить включена ли GPS-навигация (местоположение, геоданные)

4 Описание приложения НАВИГАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ;

номер транспортного средства

номер карточки (выхода)

отклонение от расписания в минутах

связь с сервером

связь со спутниками

свойства

проверка обновления приложения

информация о вашем приложении


просмотр своего расписания

настройки приложения

отправка сообщений оператору

5 Описание «СВОЙСТВА» в приложении НАВИГАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ;

6 Расположение НТ в транспортном средстве



Если присутствуют случаи перегрева батареи, то устройство при полной заряженной батарее к питанию не подключать